Manual de Instalação
Linha: Profile
Produto: SBP-R60

powerlume
LIGHTING SOLUTIONS

- Fixação: Parafusado na alvenaria.
- Alimentação: 80 a 250Vac com fonte integrada ou 12Vcc com fonte externa.
- Distância máxima entre a fonte e a luminária: 25 metros.
- Fonte de luz: Placa LED parafusada no perfil.

Instalação com fonte integrada:

1 - Parafuse os clips de fixação com parafusos 2,9x25mm.

2 - Caso não tenha caixa de passagem, faça também a furação para o cabo de alimentação.



3 - Com a energia desligada faça a ligação elétrica.

4 - Acomode os cabos e encaixe a luminária nos clips de fixação.



Instalação com fonte externa:

1 - Parafuse os clips de fixação com parafusos 2,9x25mm.

2 - Faça a furação para a passagem da fonte de alimentação.

3 - Verifique se a potência da fonte é compatível com o comprimento da luminária, consulte a tabela de dimensionamento de fontes disponível no QR Code no canto inferior direito.



4 - Com a energia desligada faça a ligação elétrica e posicione a fonte em um local ventilado, longe de objetos inflamáveis.

5 - Faça a ligação com os cabos da saída 12V da fonte. O cabo vermelho é o positivo (+), e o preto é o negativo (-).

6 - Acomode os cabos e encaixe a luminária nos clips de fixação.



ADVERTÊNCIA:
- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10).
- A responsabilidade do fabricante em relação à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma, está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.

pwrlm
Rua Alan Gatelli, 67 Sanvitto II - Caxias do Sul - RS
CEP 95012-629 | +55 54 3222.3515 www.powerlume.com.br
Todas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
FEITO NO BRASIL
Gera Empregos. Gera Segurança. Gira a Economia.